



SPI/并口选择说明：当IM1/2管脚为高电平时为SPI接口

并口所用接口
 8>CS:片选信号
 11>RD:读
 10>WR:写
 9>DC:数据/命令控制
 7>RES:复位
 13~20>并口数据线
 用SPI通信时所用接口
 8>CS:片选信号
 10>WR:在SPI中为数据/命令控制线
 9>DC:在SPI中为SPI时钟线
 7>RES:复位
 12>SPL_SDA:SPI通信数据线